



VIDEOCITOFONIA

a:pha


Nuova pulsantiera modulare

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Urmet


# Il montaggio in pochi passaggi

L'assemblaggio **non richiede l'uso di alcun attrezzo**, fatta eccezione per il fissaggio del telaio, dei collegamenti della **colonna 2Voice** e dell'elettroserratura. Tutti gli altri componenti delle pulsantiere Alpha **si montano ad incastro**, mentre i collegamenti tra moduli si eseguono tramite flat precablati forniti a corredo.




1.

Con la vite fornita con il prodotto, si fissano la parte inferiore e il telaio portamoduli, sulla scatola ad incasso presente nel muro.




2.

Si prosegue con l'inserimento ad incastro dei vari moduli sul telaio e con il collegamento tra i moduli, mediante i cavetti flat a corredo.



3.

Si collegano i due fili della montante 2Voice e quelli della serratura elettrica, fissando il tutto con l'altra vite sulla parte superiore del telaio.



4.

Si completa l'installazione con l'inserimento ad incastro dei frontali estetici e delle testate superiori e inferiori.



## VERSIONE AD APPOGGIO PARETE



Nel caso di montaggio della **pulsantiera ad appoggio parete**, il telaio sarà sostituito dalla **custodia con telaio**.

Per le successive fasi di montaggio, i passaggi e i codici dei prodotti non variano.

# Progettata per essere modulare

## LA COMPOSIZIONE

**PERSONALIZZAZIONE  
E VERSATILITÀ**  
SONO I PUNTI CHIAVE  
DELLA **PULSANTIERA  
ALPHA**.

- Definire le esigenze e **scegliere il kit** base impianto più adatto.



- Inserire il **frontale** audio o video a singolo o a doppio pulsante.

A SINGOLO PULSANTE      A DOPPIO PULSANTE



- Scegliere i **moduli** a 4 pulsanti (versione singola) o 8 pulsanti (versione doppia).




- Selezionare i **frontali copri pulsanti** desiderati.



- Aggiungere i **moduli accessori** a completamento.



- Scegliere i **telai** o le **scatole appoggio con telaio** per finire la pulsantiera.



## LA PROGRAMMAZIONE

Per installazioni di **un'unica pulsantiera** su singola colonna **non è necessaria** alcuna programmazione.

### Livello base

Per installazioni fino a **2 pulsantiere principali** e **2 secondarie** è sufficiente la modalità di **programmazione BASE**, con cui è possibile gestire 5 parametri di funzionamento.

- Pulsantiera PRINCIPALE o SECONDARIA
- ID pulsantiera 0 o 1
- Apriporta libero o su chiamata
- Uno o due pulsanti attivi sul modulo audio o audio/video
- Pulsante di chiamata a centralino SI/NO.

Per la programmazione **si utilizza unicamente il pulsante** presente sul modulo audio o audio/video.



### Livello avanzato

Per tutte le **altre tipologie** di installazione o per cambiare i parametri dell'impianto, si utilizza la modalità di programmazione **AVANZATA**, pensata per essere altrettanto semplice e intuitiva.

Si attiva con **connessione WiFi direct** tra la pulsantiera e **uno smartphone, tablet o pc**, senza utilizzare alcun software aggiuntivo: è **sufficiente il browser di navigazione** internet già presente sul dispositivo. **Non è quindi necessaria la connessione alla rete internet**.

**Accedendo alle pagine interne** dell'unità audio, audio/video o display (nel caso di modulo di chiamata digitale) è possibile:



1.

Gestire i parametri generali di sistema



2.

Inserire nominativi e codici apriporta



3.

Abbinare singoli pulsanti e appartamenti, senza limite topologico o d'installazione



4.

Salvare e inviare la configurazione al modulo. Conservare su smartphone, tablet o pc **una copia del file di programmazione**, utile in caso di interventi di manutenzione successivi

## PULSANTIERA DI COLORE NERO

### FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/11	FRONTELE 1 PULSANTE
1168/12	FRONTELE 2 PULSANTI
1168/13	FRONTELE 3 PULSANTI
1168/14	FRONTELE 4 PULSANTI
1168/24	FRONTELE 4 PULSANTI DOPPIO
1168/28	FRONTELE 8 PULSANTI DOPPIO



1168/11



1168/12



1168/13



1168/14



1168/24



1168/28

### FRONTALI PER POSTO ESTERNO

1168/130	FRONTELE PER MODULO AUDIO SENZA PULSANTE E DDA
1168/131	FRONTELE PER MODULO AUDIO CON 1 PULSANTE E DDA
1168/132	FRONTELE PER MODULO AUDIO CON 2 PULSANTI E DDA
1168/140	FRONTELE PER MODULO AUDIO/VIDEO SENZA PULSANTE E DDA
1168/141	FRONTELE PER MODULO AUDIO/VIDEO CON 1 PULSANTE E DDA
1168/142	FRONTELE PER MODULO AUDIO/VIDEO CON 2 PULSANTI E DDA



1168/130



1168/131



1168/132



1168/140



1168/141



1168/142

### MODULI SPECIALI E APIPORTA

1168/1	MODULO DISPLAY REPERTORIO DIGITALE
1168/46	MODULO TASTIERA (per modulo di chiamata o modulo tastiera a codice)
1168/49	MODULO TASTIERA ALFABETICA (per modulo di chiamata)
1168/48	MODULO PER AUDIOLESI (ILA)
1168/50	MODULO NUMERO CIVICO
1168/59	MODULO CIECO
1168/45	MODULO LETTORE DI CHIAVI DI PROSSIMITÀ MIFARE PLUS



1168/1



1168/46



1168/49



1168/48



1168/50



1168/59



1168/45

### MODULI PULSANTI

1168/4	MODULO 4 TASTI
1168/8	MODULO 8 TASTI



1168/4



1168/8

### POSTI ESTERNI

1083/38	POSTO ESTERNO AUDIO CON DDA 2VOICE
1083/48	POSTO ESTERNO AUDIO-VIDEO CON DDA 2VOICE



1083/38



1083/48

## REFERENZE

### PULSANTIERA DI COLORE BIANCO

#### FRONTALI PER MODULI PULSANTI

1168/11W	FRONTALE 1 PULSANTE
1168/12W	FRONTALE 2 PULSANTI
1168/13W	FRONTALE 3 PULSANTI
1168/14W	FRONTALE 4 PULSANTI
1168/24W	FRONTALE 4 PULSANTI DOPPIO
1168/28W	FRONTALE 8 PULSANTI DOPPIO



1168/11W



1168/12W



1168/13W



1168/14W



1168/24W



1168/28W

#### FRONTALI PER POSTO ESTERNO

1168/130W	FRONTALE PER MODULO AUDIO SENZA PULSANTI E DDA
1168/131W	FRONTALE PER MODULO AUDIO CON 1 PULSANTE E DDA
1168/132W	FRONTALE PER MODULO AUDIO CON 2 PULSANTI E DDA
1168/140W	FRONTALE PER MODULO AUDIO/VIDEO SENZA PULSANTI E DDA
1168/141W	FRONTALE PER MODULO AUDIO/VIDEO CON 1 PULSANTE E DDA
1168/142W	FRONTALE PER MODULO AUDIO/VIDEO CON 2 PULSANTI E DDA



1168/130W



1168/131W



1168/132W



1168/140W



1168/141W



1168/142W

#### MODULI SPECIALI E APIPORTA

1168/48W	MODULO PER AUDIOLESI (ILA)
1168/50W	MODULO NUMERO CIVICO
1168/59W	MODULO CIECO
1168/45W	MODULO LETTORE DI CHIAVI DI PROSSIMITÀ MIFARE PLUS



1168/48W



1168/50W



1168/59W



1168/45W

#### MODULI PULSANTI

1168/4	MODULO 4 TASTI
1168/8	MODULO 8 TASTI



#### POSTI ESTERNI

1083/38	POSTO ESTERNO AUDIO CON DDA 2VOICE
1083/48	POSTO ESTERNO AUDIO-VIDEO CON DDA 2VOICE



## REFERENZE

### ACCESSORI MODULI APIPORTA

1125/53 10 CHIAVI DI PROSSIMITÀ MIFARE PLUS

### ACCESSORI

1168/100 CONFEZIONE 10 CARTELLINI PORTANOME E 2 PER NUMERO CIVICO

### CORNICI E TELAI INCASSO MURO

1168/61 TELAIO 1 MODULO

1168/62 TELAIO 2 MODULI

1168/63 TELAIO 3 MODULI

1168/64 TELAIO 4 MODULI



### CUSTODIE CON TELAIO PER APPOGGIO MURO

1168/311 CUSTODIA CON TELAIO 1 MODULO

1168/312 CUSTODIA CON TELAIO 2 MODULI

1168/313 CUSTODIA CON TELAIO 3 MODULI

1168/314 CUSTODIA CON TELAIO 4 MODULI



### ACCESSORI PER CORNICI E CUSTODIE

1168/401 TETTUCCIO ANTIPIOGGIA



1168/401

## REFERENZE


### SCATOLE INCASSO

1145/51	SCATOLA INCASSO 1 MODULO
1145/52	SCATOLA INCASSO 2 MODULI
1145/53	SCATOLA INCASSO 3 MODULI
1145/54	SCATOLA INCASSO 4 MODULI



### CORNICI FILO MURO

1168/611	CORNICE 1 FILA 1 MODULO
1168/612	CORNICE 1 FILA 2 MODULI
1168/613	CORNICE 1 FILA 3 MODULI
1168/614	CORNICE 1 FILA 4 MODULI
1168/624	CORNICE 2 FILE 4 MODULI
1168/626	CORNICE 2 FILE 6 MODULI
1168/639	CORNICE 3 FILE 9 MODULI



### KIT BASE IMPIANTO ALPHA

1783/724	KIT BASE IMPIANTO AUDIO/VIDEO 2VOICE Composto da posto esterno audio/video 1083/48 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.
1783/728	KIT COLONNA AUDIO 2VOICE Composto da posto esterno audio 1083/38, interfaccia di colonna 1083/50 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.
1783/738	KIT COLONNA VIDEO 2VOICE Composto da posto esterno audio/video 1083/48, interfaccia di colonna 1083/50 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.
1183/622	KIT BASE IMPIANTO AUDIO 2VOICE Composto da posto esterno audio 1083/38, alimentatore 1083/20A e 2 citofoni Miro 1183/5. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.
1783/723	KIT BASE IMPIANTO DIGITALE AUDIO 2VOICE Composto da posto esterno audio 1083/38, modulo display 1168/1, modulo tastiera numerica 1168/46 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.
1783/733	KIT BASE IMPIANTO DIGITALE VIDEO 2VOICE Composto da posto esterno audio/video 1083/48, modulo display 1168/1, modulo tastiera numerica 1168/46 e alimentatore 1083/20A. Da completare con frontale a 0-1-2 pulsanti per il posto esterno. Espandibile con ulteriori moduli e accessori, scatole incasso e telai.



CUSTOMER CARE INSTALLATORI  
**011•2339810**

info commerciali e tecniche | preventivi  
NUOVO SERVIZIO PREVENZIONE GRATUITO  
VIDEOSTORAGGIO | ALARME | TELEFONIE  
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO  
Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-15:00/14:00-17:50

**URMET S.p.A.**  
Via Bologna, 188/C • 10154 Torino  
urmet.com • info@urmet.com • seguici su

Tutti i prodotti Urmet sono marcati

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice è un marchio depositato di Urmet S.p.A.

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma  
Finito di stampare nel mese di Febbraio - 2019

**Urmet**